

故障ランク表

故障ランク	クラック	セパレーション	摩耗
A(初期)	 ベルト底帆布 ジョイント部にスジ	 側面帆布コード 位置にスジ	 側面毛羽立ち
B(中間)	 ベルト底帆布 ジョイント部に亀裂	 側面コード位置に 達するまでの割れ	 側面部にスジ発生
C(後期)	 底ゴム部から心線ま での1/2以下の割れ	 ベルト幅1/5以下の割 れ	 側面摩耗し 帆布亀裂発生
D(末期)	 割れが1/2以上、 コード層に達したもの	 ベルト幅1/2以上の 割れ	 1ply目または ゴム部露出
E(破損)	 底ゴム欠損、 分解・切断	分解・切断	